


Panasonic®



Model No. **TY-42TM6G**

RGB アクティブスルー端子ボード取扱説明書 保証書別添付 • この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なお読みください。 • 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。 • 製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号をお確かめください。	日本語
RGB active-through Terminal Board Operating Instructions Before connecting, operating or adjusting this product, please read these instructions completely. Please keep this manual for future reference.	English
Aktives RGB-Terminal-Board Bedienungsanleitung Vor dem Anschluß, Betrieb oder der Einstellung dieses Gerätes lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung vollständig durch. Bitte heben Sie diese Bedienungsanleitung als zukünftige Referenz sorgfältig auf.	Deutsch
RGB-actief via de aansluitingenkaart Gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat aansluit, bedient of afstelt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag.	Nederlands
Scheda per i terminali RGB ad attivazione passante Istruzioni per l'uso Prima di collegare, utilizzare o regolare questo apparecchio, leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservare poi il manuale per ogni eventuale futura consultazione.	Italiano
Carte de connexion active RVB Mode d'emploi Avant d'effectuer quelque raccordement que ce soit ou de régler l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour référence.	Français
Tarjeta de terminales pasante y activa RGB Manual de instrucciones Antes de conectar, utilizar o ajustar este producto, lea completamente este manual de instrucciones. Guarde este manual para consultarlo en el futuro en caso de ser necesario.	Español
RGB direktaktiv uttagsplatta Bruksanvisning Läs noga denna bruksanvisning före anslutning, användning eller justering av denna produkt. Bevara bruksanvisningen för framtida referens.	Svenska
RGB aktiv-gennemgang terminalkort Betjeningsvejledning Læs hele denne betjeningsvejledning, før der foretages tilslutninger, betjeninger eller justeringer af dette produkt. Gem betjeningsvejledningen til fremtidig brug.	Dansk
RGB 엑티브-쓰루 단자 보드 조작 설명서 본 제품을 연결, 조작 또는 조정하기 전에 본 사용 설명서를 완전히 숙지하시기 바랍니다. 본 메뉴얼은 필요시 참고를 위해 보관해 주십시오.	한국어

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。

■ お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



警告

■ 本製品の取り付け、取り外し、移動の際は必ずディスプレイ本体の電源を切りコンセントから電源プラグを抜いてください



電源プラグをコンセントに接続したまま行くと、感電・故障の原因になります。

■ 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください



そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

電源プラグを抜く

■ 本製品を分解したり、改造しないでください



火災・感電・動作不良の原因になります。

分解禁止

■ 本製品の取り付け、取り外しは当社指定のサービス窓口にご依頼ください。

● 本製品のコネクター部分には直接、手を触れないでください。

静電気が流れ、部品が破壊される場合があります。

また静電気は衣服や人体からも発生するため、スチールキャビネットなどの金属製のものに触れて、静電気を逃がした後で行ってください。


● 接続ケーブルなどの部品は、必ず付属品または指定品をご使用ください。

故障や動作不良の原因になります。

付属品の確認

☐ 端子表示シート（1枚）

☐ 端子ボード交換方法説明書



（バックカバーへの貼り付け用）



本端子ボードの装着できる PDP 本体のスロット番号


37 インチ	Slot1, Slot2
42 インチ 50 インチ	Slot1, Slot2 (Slot3 は装着できません)

本書は、当社製プラズマディスプレイ（別売）に本製品を取り付け、マルチ画面で使用する場合の取り扱いについて説明しています。

端子ボードの形状はサイズによって異なります。

接続


下図のように、4 台または 9 台のプラズマディスプレイを順に接続します。



お知らせ


- シリアル (SERIAL) 端子とパソコンを接続する通信用ケーブルは、使用するパソコンに合わせて用意してください。
- マルチ画面で使用するためには、本体側でマルチ画面設定をする必要があります。
- 詳しくはプラズマディスプレイ本体の取扱説明書をご覧ください。

PC1 端子 (ミニ D-sub15P) のピン配列と信号名



ピンNo.	信号名	ピンNo.	信号名	ピンNo.	信号名
①	R	⑥	GND (アース)	⑪	GND (アース)
②	G	⑦	GND (アース)	⑫	SDA
③	B	⑧	GND (アース)	⑬	HD / SYNC
④	GND (アース)	⑨	NC (無接続)	⑭	VD
⑤	GND (アース)	⑩	GND (アース)	⑮	SCL

SERIAL IN 端子 (ミニ D-sub 9P) のピン配列と信号名



ピンNo.	信号名	ピンNo.	信号名	ピンNo.	信号名
①	CD (NC)	④	DTR (未使用)	⑦	RTS
②	RXD (受信データ)	⑤	GND (アース)	⑧	CTS
③	TXD (送信データ)	⑥	DSR (未使用)	⑨	RI (NC)

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は……
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から本機は 1 年間。

3. 修理を依頼されるとき

お買い上げの販売店へご連絡ください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
ただし、RGB アクティブスルー端子ボードの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後 8 年です。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理を依頼されるときご連絡いただきたい内容	
ご 氏 名	
ご 住 所	付近の見取図、目印など。
電 話 番 号	呼び出しでもけっこうです。
製 品 名・品 番 お 買 い 上 げ 日	お手もとの保証書をご覧ください。
故障または異常の内容	詳しくお願いします。
訪 問 ご 希 望 日	

松下電器産業株式会社 PDP 事業グループ

〒569-1194 大阪府高槻市幸町 1 番 1 号 ☎（072）682－6647

© Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd.（松下電器産業株式会社） 2003